



CLIPK4

**Reinigungsverstärker für
Textilreinigungsmaschinen im
SYSTEMK4.**

**Kreussler hat das innovative
Reinigungssystem SYSTEMK4
weltweit zum Patent angemeldet.**

Eigenschaften

- CLIPK4 ist ein speziell auf die Anwendung im SYSTEMK4 optimierter Reinigungsverstärker.
- Ohne Stellmittel und frei von VOC.
- CLIPK4 zeichnet sich aus durch hervorragende Reinigungskraft und hygienische Frische.
- Schützt vor Vergrauung und gibt gereinigten Textilien einen neutralen Duft.
- Sparsam in der Anwendung; in Verbindung mit der hohen Substantivität der Aktivsubstanzen zum Textil führt dies zu weniger Destillationsrückstand.
- Faserpflegende Appreturen und zuverlässige Antistatik verringern den Finishaufwand; der Tragekomfort der gereinigten Kleidung wird nachhaltig verbessert.
- CLIPK4 verleiht gereinigter Kleidung einen glatten, angenehmen Griff, die Flusenbildung in der Trocknungsphase wird reduziert.
- Da CLIPK4 nur geringe Schaumwirkung aufweist, sind Reinigungsflotten im SYSTEMK4 problemlos destillierbar.
- CLIPK4 reduziert die Notwendigkeit einer manuellen Detachur.
- CLIPK4 entfernt unangenehme Gerüche weitgehend schon im Reinigungsprozess.
- Der Destillationsrückstand von CLIPK4 ist flüssig und pumpfähig.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen:	Klare, hellgelbe Flüssigkeit
Dichte:	1,00 g/ml (20 °C)
pH Wert:	7,5 - 8,5
Viskosität:	150 - 250 mPas (20 °C)
Flammpunkt:	Über 100 °C
Löslichkeit:	Klar löslich in SOLVONK4
Kälteverhalten:	Bei 0 °C fest; über + 7 °C klar, flüssig

Anwendung

Richtkonzentration:

2,0 ml CLIPK4 je Liter Flotte in Tank und Filter

Nachsatz:

Grundsätzlich empfehlen wir eine Dosierung von 2 – 3 ml CLIPK4 je Liter Lösungsmittel, entsprechend 0,6 – 0,9 % CLIPK4 bezogen auf die Nennkapazität der Maschine bei 2-Badverfahren.

Zweibadverfahren

(1. Bad zur Destillation)

Dosierung in das 2. Bad: 60 - 90 ml CLIPK4 je 10 kg Maschinenkapazität

Einbadverfahren

Ca. 40 ml CLIPK4 je 10 kg Maschinenkapazität.

Vordetachur:

Im SYSTEMK4 empfehlen wir PRENETTK4 zur Vordetachur und als Anbürstmittel.

Zur Entfernung spezifischer Flecken verweisen wir auf unsere DEPRIT Detachiermittelreihe. Bitte die Technischen Merkblätter der Vordetachiermittel beachten.

Hinweis zur Vordetachur:

Bei nassunechten Färbungen wie sie bei Viskose, Seide, Baumwolle, Leinen, Mikrofasern, Acetat vorkommen können, besteht bei der Vordetachur grundsätzlich die Gefahr örtlicher Farbveränderungen bzw. von Farbverlust.

Zur Prüfung der Farbechtheit Saumprobe durchführen, im Zweifelsfall sollte nicht vordetachiert werden.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist CLIPK4 mindestens 24 Monate lagerfähig.

Das Produkt ist nicht frostempfindlich, wird bei Temperaturen unter +10 °C aber zähflüssig und bei 0 °C fest.

Zur einwandfreien Dosierung sollte es vor der Verwendung auf mindestens + 15 °C erwärmt werden.

Weiterführende Informationen zum SYSTEMK4 finden Sie in unserer Broschüre zum SYSTEMK4 und auf www.kreussler-chemie.com

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden. Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.