



Lanadol ABAC

Désinfectant pour vêtements sensibles, masques de protection et de zone de rinçage.

Propriétés

- Lanadol ABAC est adapté aux textiles sensibles ne pouvant pas être soumis à des procédés de désinfection conventionnels (par exemple l'acide peracétique).
- Désinfectant pour la zone de rinçage au tunnel de lavage.
- Lanadol ABAC possède une large polyvalence microbicide contre les bactéries gram- et gram+ et les levures.
- DIN EN1276 (bactéricide), DIN EN 1650 (levuricide), DIN EN 14476 (2013 + A2 :2019) (virucide contre le norovirus murin et virucide contre les virus enveloppés tels que le coronavirus SARS CoV-2 et Vaccinia Ankara)
- Lanadol ABAC est un bon mouillant, est résistant à la dureté de l'eau et confère des effets antistatiques et de légers effets d'apprêt aux textiles traités.
- Lanadol ABAC peut être utilisé ensemble avec Lanadol APRET.
- Lanadol ABAC se prête également aux procédés de lavage combinés à d'autres lessives Kreussler pour textiles délicats et de couleur.

Utilisation

Concentration indicative : 0,2 – 2,5 g de Lanadol ABAC par litre de solution.

Dosage dans le dernier bain.

Temps d'action 5 min | Température 20 – 30 °C | rapport de bain 1 : 3 | Rythme inversé 3/27 ou en cas de textiles délicats 3/57.

Lors d'un nettoyage à l'eau, le Lanadol ABAC peut être dosé dans un bain de finissage en plus du Lanadol APRET.

Toutes ces données ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part

Prestations et normes

Levuricide selon la norme DIN EN 1650:

0,2 g/litre de bain | temps d'action 5 minutes | température de désinfection 20 °C

Bactéricide selon la norme DIN EN 1276:

0,2 g/litre de bain | temps d'action 5 minutes | température de désinfection 20 °C

Virucide selon la norme DIN EN 14476:

2,5 g/litre de bain | temps d'action 15 minutes | température de désinfection 30 °C
(activité virucide limitée = efficace contre les virus enveloppés, tels que par ex. le coronavirus SARS CoV-2)

Utiliser les produits biocides avec précaution!

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Numéro d'inventaire: 83202

Usage et stockage

Lanadol ABAC peut être stocké dans des bidons fermés pendant au moins 24 mois.

Après une exposition au gel, le réchauffer à env. 15 °C avant utilisation.

Date d'expiration: 24 mois suivant la date de production.

Toutes ces données ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com
LANADOL ABAC TM D 10/24