



OTTALIN PERACET

Produit concentré suractif pour le blanchiment à l'oxygène et la désinfection du linge.

Propriétés

- Se prête à tous les types de lavage comme adjuvant de blanchiment.
- Assure le blanchiment des textiles en ménageant les fibres et a des propriétés désinfectantes.
- Actif dès 40 °C.
- Son efficacité est due à l'oxygène actif; les produits de décomposition sont totalement et rapidement dégradables.

Données chimico-physiques

Consistance:	Liquide incolore et limpide
Densité:	1,13 g/ml
Viscosité:	6 mPas
Valeur pH:	1,0 (non dilué)

Utilisation

Dosage au lavage principale dès que le bain a atteint la température de lavage (de 40 à 70 °C):

Blanchiment normal: de 3 à 5 ml/kg de charge

Linge sale et taché: de 6 à 8 ml/kg de charge

Laisser agir pendant 10 à 20 minutes

Certifications

Figure dans la liste des désinfectants de l'Institut Robert Koch, conformément à l'art. 18 de la loi relative aux épidémies, adaptés à la désinfection de linge dans des laveuses selon le procédé de désinfection chimico-thermique à 60 °C

- Temps d'action de 10 minutes, type AB, dosage de 2 ml/l d'OTTALIN PERACET en combinaison avec 2 ml/l DERVAL SOLO.
- Temps d'action de 10 minutes, type AB, dosage de 2 ml/l d'OTTALIN PERACET en combinaison avec 2 g/l TREBON SI.
- Temps d'action de 12 minutes, type A, dosage de 2 ml/l d'OTTALIN PERACET en combinaison avec 2 g/l TREBON BASIS, 65 °C.

Référencé selon VAH : Dosage de 2 ml/l de DERVAL RENT en combinaison avec 2 ml/l d'OTTALIN PERACET, température 60 °C, temps d'action de 10 min.

Bactéricide selon la norme DIN EN 1276 en combinaison avec DERVAL SOLO; utilisation avec 2 ml/l avec un temps d'action de 15 min. et à 20 °C.

Fongicide selon la norme DIN EN 1275 en combinaison avec DERVAL SOLO; utilisation : 2 ml/l d'OTTALIN PERACET, 2,5 ml/l de DERVAL SOLO avec un temps d'action de 5 min. et à 20 °C

Virucide selon la norme DIN EN14476

- En combinaison avec DERVAL SOLO; utilisation : 2 ml/l avec 10 min. temps d'action et à 60 °C
- En combinaison avec TREBON SI; utilisation : 2 ml/l d'OTTALIN PERACET, 2 g/l de TREBON SI avec un temps d'action de 10 min. et à 60 °C

Utiliser les produits biocides avec précaution! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Usage et stockage

OTTALIN PERACET peut être stocké dans des bidons fermés pendant au moins 24 mois.

Stocker au frais, dans des locaux bien aérés et ne pas l'exposer aux rayons du soleil.

Refermer les bidons hermétiquement après chaque prélèvement.

Eviter toute impureté. Ne jamais introduire des restes du produit dans le récipient.

Date d'expiration: 24 mois suivant la date de production.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.