



DERVAL AN

Lessive pour linge délicat et laine pour le lavage des textiles fragiles et des tapis.

Propriétés

- Pouvoir de nettoyage performant dans la plage de température située entre le froid et 40 °C.
- Fort pouvoir mouillant, ce qui garantit un haut rendement pour une mécanique de lavage réduite.
- La protection active de teintes garantit une conservation fiable des couleurs tout en évitant des migrations de colorant.
- Des composants d'entretien et la combinaison d'agents tensioactifs doux confèrent un toucher agréable aux textiles et aux tapis traités et assurent des effets antistatiques fiables.
- Des huiles de parfum neutres confèrent une odeur fraîche et discrète.
- La faible formation de mousse assure un haut niveau de sécurité au travail.
- Lessive idéale pour textiles fragiles de couleur en laine, en soie, en coton et en synthétique, tels que les pullovers, les chemisiers, les robes, les couvertures en laine, les rideaux et les tapis.
- Adapté à l'utilisation en machines, en cuves, en tunnels de lavage de tapis et avec des appareils de shampoing.

Données chimico-physiques

Poids spécifique:	1,0 g/ml
Viscosité:	20 - 40 mPas, 20 °C
Valeur pH:	6.5 – 7.0
Point d'inflammation:	> 100 °C
Solubilité:	Illimitée en eau

Utilisation

Lavage en cuve:

Doser 2 ml de DERVAL AN par litre de bain.
Durée de traitement : env. 10 min.
à 20–40°C.
Après le lavage : rincer une fois à l'eau froide

Lavage en machine

(en fonction de la sensibilité des articles) :

Programme d'entretien facile 30 °C/40 °C
Programme lingerie fine froid 30 °C/40 °C
Programme lainage froid 30 °C

Dosage recommandé:

2 – 3 ml de DERVAL AN / litre de bain
Un prélavage n'est pas nécessaire. Un bref rinçage après le lavage est suffisant.

Lavage de tapis en train large en continu

1,5 - 3 ml de DERVAL AN par litre de bain

Lavage de tapis en machine à palettes

Env. 1 ml de DERVAL AN par litre de bain

Lavage de tapis non continu

Doser de 20 à 30 ml de DERVAL AN par litre de bain dans le réservoir de l'appareil de shampooing et laver le tapis préalablement mouillé

Usage et stockage

DERVAL AN peut être stocké dans des bidons fermés pendant au moins 24 mois.

DERVAL AN n'est pas sensible au gel. Il convient de chauffer le produit à 15 °C env. avant son utilisation.

Refermer hermétiquement le bidon après chaque prélèvement.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.